



# Raumthermostat II 230 V

in Kombination mit einem Bosch Smart Home Controller II

Funktion	Gerät	Bosch Smart Home System	Matter System
Temperatur einstellen	● <sup>2</sup>	● <sup>2</sup>	● <sup>1</sup>
Angezeigte Temperatur (Aktuell/Eingestellt)	● <sup>2</sup>	● <sup>2</sup>	● <sup>1</sup>
Messung relative Luftfeuchtigkeit	● <sup>2</sup>	● <sup>2</sup>	● <sup>1</sup>
Kühlfunktion		● <sup>2/3</sup>	
Bedienmodus (Manuell/Zeitplan)		● <sup>2</sup>	
Sensoranschluss für externe Sensorkabel	●		
Sensoranschluss für externe Sensorkabel (nicht verwendet / Temperatursensor / potentialer Kontakt)		●	
Display-Einschaltdauer (in Sek.)		●	
Display-Helligkeit (in %)		●	
Zeitplan		● <sup>2</sup>	
Schnelles Aufheizen		● <sup>2</sup>	
Temperaturangleichung (gemessene Temperatur am Heizkörper inkl. Angleichung)		●	
Kindersicherung		●	
Ventiltyp (Stromlos geöffnet/geschlossen)		●	
Heizgerätetyp (Radiator, Boiler, Fußbodenheizung)		●	
Signalstärketest		●	
Störungsmeldungen (Batterieausfall, Störung am Gerät)		●	
Reichweitenverlängerung (Informationen)		●	
Automationen/Szenarien		●	● <sup>1</sup>
Dienste (Klimamanager "Nachhaltiges Lüften", "Heizpause & Kühlen", "Temperaturabfall")		●	

<sup>1</sup> Nutzungsmöglichkeit je nach gewähltem Matter Smart Home System.

<sup>2</sup> Diese Funktion kann nur über die Raumtemperaturregelung genutzt werden. Die Raumtemperaturregelung kombiniert Thermostate in einem Raum, um die Temperatur im Raum gleichmäßig zu regeln.

<sup>3</sup> Nur in Kombination mit einer Wärmepumpe.