





Heizkörper-Thermostat II

in Kombination mit einem Bosch Smart Home Controller II

Funktion
Temperatur einstellen
Angezeigte Temperatur (Aktuell/Eingestellt)
Bedienmodus (Manuell/Zeitplan)
Zeitplan
Schnelles Aufheizen
Display-Helligkeit (in %)
Dispay-Ausrichtung (Vertikal/Horizontal)
Display-Einschaltdauer (in Sek.)
Temperaturangleichung (gemessene Temperatur am Heizkörper inkl. Angleichung)
Ventilposition
Kindersicherung
Signalstärketest
Störungsmeldungen (Batterieausfall, Störung am Gerät)
Batteriestatus
Automationen/Szenarien
Dienste (Klimamanager "Nachhaltiges Lüften", "Heizpause & Kühlen", "Temperaturabfall")

Gerät	Bos
• ²	
• ²	

() BOSCH	
Bosch Smart Home System	
• ²	
• 2	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
3	
•	
• 2	

Matter System
• 1
● 1
● 1
1
1

¹ Nutzungsmöglichkeit je nach gewähltem Matter Smart Home System. ² Diese Funktion kann nur über die Raumtemperaturregelung genutzt werden. Die Raumtemperaturregelung kombiniert Thermostate in einem Raum, um die Temperatur im Raum gleichmäßig zu regeln. ³ Anzeige bei niedrigem Batteriestand in den Meldungen.